

Návod na zimnú údržbu robotických kosačiek Mammotion



Príprava

- 1) Deaktivujte všetky naplánované úlohy kosenia v aplikácii Mammotion
- 2) Pred uskladnením robotickú kosačku úplne nabíte a vypnite ju pomocou tlačidla napájania
- 3) Vyberte bezpečnostný kľúč z kosačky (na jar ho vložíte späť)

Čistenie robotického kosačky

Upozornenie:

Robotické kosačky Mammotion **nesmú** byť čistená tlakovým čističom alebo vodným lúčom!!! Mohlo by to spôsobiť poškodenie kosačky!!!

Rezací mechanizmus tiež nesmie byť umývaný vodným lúčom!!!

- 1) Pred čistením vyberte bezpečnostný kľúč z kosačky.
- 2) Čistite rezací mechanizmus podľa pokynov vo videu. Vyberte rezacie disky, kryty rezacích diskov a hnacie kolesá. Všetko vyčistite a skontrolujte, či nie je poškodené.
- 3) Skontrolujte gumové manžety rezacích diskov
- 4) Všetky nože vymeňte za nové
- 5) Vyčistite kontakty (technickým alkoholom alebo čističom kontaktov)
- 6) Vyčistite objektív fotoaparátu (technickým alkoholom)
- 7) Vyčistite IR navigačné senzory mäkkou handričkou
- 8) Skontrolujte konektor nárazníka (len LUBA 2 AWD)
- 9) Vyčistite predné Omni kolesá na modeli LUBA / LUBA mini podľa pokynov vo videu. Vyčistite predné vodiace kolesá na modeli YUKA / YUKA mini. Kosačku nečistite vodným lúčom!
- 10) U modelu LUBA skontrolujte opotrebenie valčekov kolies Omni a v prípade potreby ich vymeňte za nové (novú sadu je možné zakúpiť).

Čistenie nabíjacej základne

Upozornenie: základňu nesmie byť čistená tlakovým čističom alebo vodným lúčom!!! Mohlo by to spôsobiť poškodenie!!!

- 1) Odpojte nabíjacie stanice od elektrickej siete.
- 2) Odskrutkujte nabíjacie stanice z povrchu
- 3) Vyčistite nabíjacie stanice vlhkou handričkou, aby ste odstránili všetky nečistoty
- 4) Vyčistite kontakty (technickým alkoholom alebo čističom kontaktov)
- 5) Skontrolujte, či sú kontakty pružné a nelepia sa.
- 6) Vyčistite IR navigačné senzory mäkkou handričkou.
- 7) Skontrolujte, či káble nie sú poškodené alebo prerušené.

Skladovanie

Robotickú kosačku vrátane príslušenstva a nabíjacej základne skladujte v suchom interiéri, kde nemrzne. Ak je stanica RTK umiestnená na streche, nie je potrebné ju demontovať. Ak je RTK ľahko prístupná, odporúčame ju tiež skladovať na suchom mieste.

Video údržby: je aj pri každej kosačke v popise.

LUBA 2 AWD X zimná údržba: https://youtu.be/ZA4uyoDBVY0?si=29kfkZN1_t6t9XTy