

- SK** Hojdačka
- CZ** Houpačka
- HU** Hinta
- HR** Ljuljačka
- RO** Leagăn
- EN** Swing



250
kg

GARFIELD

Preklad originálneho návodu na použitie
Překlad originálním návodu k použití
Az eredeti használati útmutató fordítása
Prijevod originalnog korisničkog priručnika
Traducerea manualului de utilizare original
Instruction manual


















**TECHNICKÉ PARAMETRE / TECHNICKÉ PARAMETRY / MŰSZAKI PARAMÉTEREK /
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE / PARAMETRI TEHNICI / TECHNICAL PARAMETERS**

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ / MAXIMÁLNÍ NOSNOST / MAXIMÁLIS TERHELHETŐSÉG / MAKSIMALNA NOSIVOST / SARCINĂ MAXIMĂ / MAXIMUM LOAD CAPACITY	250 kg
ROZMERY / ROZMĚRY / MÉRETEK / DIMENZIJE / DIMENSIUNI / DIMENSIONS	170 x 110 x 153 cm
MATERIÁL / MATERIÁL / ANYAG / MATERIJAL / MATERIAL / MATERIAL	Kov / Kov / Fém / Metal / Metal / Metal, tkanina / tkanina / szövet / tkanina / țesătură / fabric 160G/140G, polyester / polyester / poliészte / poliester / poliester / polyester, 600D Oxford


UPOZORNENIE / UPOZORNĚNÍ / FIGYELMEZTETÉS / UPOZORENJE / ATENȚIONARE / WARNING

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Aby sa predišlo nebezpečenstvu udusenía, uchovávajúte tieto obaly mimo dosahu detí. / Plastové obaly mohou být nebezpečné. Aby se předešlo nebezpečí udušení, uchovávejte tyto obaly mimo dosah dětí. / A műanyag csomagolások veszélyesek lehetnek. A fulladás elkerülése érdekében tartsa ezeket a csomagolóanyagokat gyermekektől távol. / Plastična ambalaža može biti opasna. Kako biste izbjegli opasnost od gušenja, držite ovu ambalažu izvan dohvata djece. / Ambalajele din plastic pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați aceste ambalaje departe de copii. / Plastic packaging can be dangerous. To avoid choking hazards, keep this packaging out of the reach of children.


Tento výrobok bol vyrobený s ošetrovaným kovom. Ak dôjde k jeho poškodeniu, odporúča sa chrániť výrobok pred oxidáciou. Taktiež sa odporúča, aby sa výrobok udržiaval vo vnútorných priestoroch a chránil pred dažďom, aby sa zachovala dlhá životnosť výrobku. / Tento výrobek byl vyroben z ošetřeného kovu. Pokud dojde k jeho poškození, doporučuje se chránit výrobek před oxidací. Rovněž se doporučuje, aby byl výrobek uchovávan v interiéru a chráněn před deštěm, aby byla zachována jeho dlouhá životnost. / Ez a termék kezelt fémből készült. Ha megsérül, javasolt megóvni a terméket az oxidációtól. Azt is javasoljuk, hogy a terméket beltérben tárolja és védje az esőtől, hogy hosszú élettartama megmaradjon. / Ovaj proizvod je izrađen od obrađenog metala. Ako dođe do oštećenja, preporučuje se zaštititi proizvod od oksidacije. Također se preporučuje čuvati proizvod u zatvorenom prostoru i zaštititi ga od kiše kako bi se očuvala njegova dugotrajnost. / Acest produs este fabricat din metal tratat. Dacă se deteriorează, se recomandă protejarea produsului împotriva oxidării. De asemenea, se recomandă ca produsul să fie păstrat în interior și protejat de ploaie pentru a-i menține durata lungă de viață. / This product was made with treated metal. If it becomes damaged, it is recommended to protect the product from oxidation. It is also recommended that the product be kept indoors and protected from rain to preserve the longevity of the product.

			
A 2	B 2	C 1	D 1
			
E 2	F 1	G 1	H 2
			
I 4	I-01 2	J 1	K 2
			
L 2	M 1	N 1	O 6
			
P 4	Q 2	R 3	S 6
			
T 2	U 23	V 23	W 23
			
X 2	Y 2	Z 1	Z-01 1
			
			Z-02 4


KROK 1 / KROK 1 / 1. LÉPÉS / KORAK 1 / PASUL 1 / STEP 1




KROK 2 / KROK 2 / 2. LÉPÉS / KORAK 2 / PASUL 2 / STEP 2




KROK 3 / KROK 3 / 3. LÉPÉS / KORAK 3 / PASUL 3 / STEP 3




KROK 4 / KROK 4 / 4. LÉPÉS / KORAK 4 / PASUL 4 / STEP 4




KROK 5 / KROK 5 / 5. LÉPÉS / KORAK 5 / PASUL 5 / STEP 5




KROK 6 / KROK 6 / 6. LÉPÉS / KORAK 6 / PASUL 6 / STEP 6




KROK 7 / KROK 7 / 7. LÉPÉS / KORAK 7 / PASUL 7 / STEP 7




KROK 8 / KROK 8 / 8. LÉPÉS / KORAK 8 / PASUL 8 / STEP 8




KROK 9 / KROK 9 / 9. LÉPÉS / KORAK 9 / PASUL 9 / STEP 9



KROK 10 / KROK 10 / 10. LÉPÉS / KORAK 10 / PASUL 10 / STEP 10



KROK 11 / KROK 11 / 11. LÉPÉS / KORAK 11 / PASUL 11 / STEP 11



KROK 12 / KROK 12 / 12. LÉPÉS / KORAK 12 / PASUL 12 / STEP 12





ZÁRUČNÝ LIST / ZÁRUČNÍ LIST / JÓTÁLLÁSI JEGY / LISTA DE GARANȚIE / WARRANTY LETTER

Sériové číslo: Sériové číslo: Sorozatszám: Nr. serie: Serial number:	Dátum predaja: Datum prodeje: Eladás dátuma: Data vânzării: Date of sale:	Podpis a pečiatka predajcu: Razitko a podpis prodajce: Az eladó aláírása és bélyegzője: Ștampila vânzătorului: Seller's stamp and signature:

PODMIENKY ZÁRUKY / ZÁRUČNÍ PODMÍNKY / A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI / CONDIȚIILE DE GARANȚIE / WARRANTY TERMS

SK: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnéj chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na

- prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania
- poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou
- poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu
- poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený
- prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava
- nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

CZ: Na tento výrobek se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, respektive ode dne vyskladnění. V době záruky vám záruční servis provede opravy všech závad vzniklých následkem výrobní chyby bezplatně. Při uplatnění požadavku na záruční opravu musí být spolu s přístrojem předložen úplně a čitelně vyplněný záruční list. Při odesílání přístroje do opravy, dopravní náklady hradí zákazník. Originální obal od výrobku pečlivě uschovejte.

Záruka se nevztahuje na:

- přístroj poškozen během dopravy a nesprávného skladování
- poruchy způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou
- poruchy způsobené vlivem opotřebení výrobku a materiálu
- poruchy způsobené používáním přístroje na jiný účel, než na jaký je určen
- přístroj, do kterého byl proveden neodborný zásah nebo úprava
- nekompletnost výrobku, kterou bylo možné zjistit již při prodeji

HU: Erre a termékre az eladás, illetve a kiraktározás dátumától számított 24 hónap jótállás érvényes. A jótállás időtartamán belül a garanciaszerviz Önnek ingyen biztosítja a gyártási hibából származó minden termékhiba javítását. A jótállás érvényesítéséhez a terméken kívül az olvashatóan és teljes körűen kitöltött jótállási jegy leadása is szükséges. A termék küldése esetén a szállítási költségek a vásárlót terhelik. A termék eredeti csomagolását gondosan őrizze meg.

A jótállás nem érvényes:

- ha a készülék a nem megfelelő szállítás vagy tárolás következtében hibásodott
- a helytelen használat vagy karbantartás következtében keletkező hibákra
- a termék vagy az anyag elhasználódása következtében keletkező hibákra
- a készülék nem rendeltetésszerű használata következtében keletkező hibákra
- a készülékre, amelyen nem szakszerű beavatkozást vagy módosítást hajtottak végre
- a termék hiányos voltára, amely az eladás során is már észrevehető volt

RO: Garanția pentru acest produs este 24 luni de la data vânzării, respectiv de la data scoaterii din depozit. În timpul garanției service-ul de garanție va efectua toate reparațiile de defecțiuni apărute ca urmare a greșelilor de producție, în mod gratuit. La revendicarea reparației de garanție solicitate, pe lângă produsul prezentat trebuie depusă și lista de garanție completată corect și citibil. La trimiterea aparatului la reparații, cheltuielile de transport suportă clientul. Păstrați ambalajul original al produsului cu atenție.

Garanția nu se referă la:

- aparatul defectat în timpul transportului și prin depozitare necorespunzătoare
- defecțiunile pricinuite de manipularea sau întreținerea necorespunzătoare
- defecțiunile pricinuite de uzura produsului sau materialului
- defecțiunile pricinuite de folosirea aparatului în alt scop, decât pentru care este destinat
- aparatul în care s-a intervenit sau s-a efectuat reglarea în mod necalificat
- produsul fabricat incomplet, greșeala care putea fi constatată deja la vânzare

EN: This product is guaranteed for 24 months from date of sale or removal from storage. All manufacturing defects found during the warranty period will be repaired at no charge. To submit a request for warranty repairs, fill out the warranty card legibly and completely and attach it to the device. Customers pay the cost of transport when sending a device for repairs. Keep the product's original packaging in a safe place.

The warranty does not cover:

- Damage caused to the device during transit or from improper storage
- Malfunctions caused by incorrect operation or maintenance
- Malfunctions caused by product and material wear
- Malfunctions caused by using the device for purposes other than those intended
- Damage caused by tampering or modifications
- Any incomplete work not discovered on the product when it was sold

SERVISNÉ ZÁZNAMY / SERVISNÍ ZÁZNAMY / JAVÍTÁSI BEJEGYZÉSEK / NOTIFICAREA SERVICE / SERVICE RECORDS

Splnomocnený zástupca výrobcu / Zplnomocnený zástupce výrobcu/ A gyártó felhatalmazott képviselője /
Reprezentantul împuternicit al producătorului: / Represented by :
Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance
Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk