

Drvič hrozna Ruris SP28



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	3
4. PREHĽAD	3
5. PREVÁDZKA	3
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA	4
7. PRÍRUČKA KOMPONENTOV A MONTÁŽE	4
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	5

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkovi spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	Počas prevádzky drviča nevykonávajte žiadnu údržbu.		Je zakázané odstraňovať bezpečnostné kryty.
---	--	--	--

2.2. VAROVANIA

Nezačínajte inštaláciu ani nepoužívajte drvič bez prečítania tohto návodu.

Nepoužívajte to, ak chýbajú štítky, ak nie sú prítomné bezpečnostné ochrany, ak existujú abnormálne vibrácie.

Na uvedenie do prevádzky, čistenie a údržbu stroja používajte iba skúsený personál.

Mačkadlo umývajte a čistite len netoxickými prípravkami.

Tento návod musí byť vždy priložený k drviču.

rmutovací mušt používaný len na spracovanie hrozna podľa pokynov v návode.

pred použitím umiestnite stroj na stabilný povrch

Nevstupujte rukami do krmného žľabu v čase, keď funguje A zabráňte kontaktu s bubnom a valcami.

prepravovaný drvič, ktorý ho drží za rúrkový rám, aby sa predišlo nehodám.

Po použití uchovávajte drvič na suchom mieste, aby ste zabránili korózii.


Nedovoľte, aby ho používali CHLAPCI alebo neskúsení ľudia bez dozoru.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál vane	nehrdzavejúca oceľ
Kapacita nádrže (L)	28 litrov
Materiál valčeka	Nylon
RIADENIE	manuál
Rozmery balenia	Rozmery 42 x 35 x 17 cm
Hrubá hmotnosť	9 kg

4. PREHLAD

1. Zásobník krmiva
2. Drviace valce
3. Ovládacia rukoväť
- 4 Podpora



Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5. PREVÁDZKOVÉ

Použite stabilný rám, na ktorý umiestnite drvič. Nosný rám by mal byť tiež umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu. Pred začatím práce sa uistite, že je drvič čistý. Uistite sa, že sú všetky skrutky dotiahnuté a všetky komponenty drviča sú namontované. Neodstraňujte bezpečnostné ochrany. **Dôležité :** Pred použitím drviča sa uistite, že nič nebráni POHYBU bez mechanických častí. Ruky, ramená a iné časti tela musia byť DRŽANÉ preč od prevodových mechanizmov.

Vložte OVOCIE do zásobníka (podávača). Otočte rukoväťou a OVOCIE ZAČNÚ rozdrviť valčekmi.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Výrobok vyčistíte po každom použití. Otvorte drvič, vyberte separačný kôš a pomocou nylonovej kefy očistíte všetky nečistoty zvnútra. Ak chcete odstrániť všetky nečistoty na valcoch, použite rovnaký postup. Po vyčistení drvič nechajte vyschnúť. Skladujte ho na suchom mieste. Na konci sezóny namažte všetky kovy ozubených kolies rastlinným olejom.

Skladovanie

pred uskladnením výrobok očistite.

Výrobok skladujte na mieste neprístupnom pre deti, v stabilnej a bezpečnej polohe, na chladnom a suchom mieste, vyhýbajte sa príliš vysokým alebo príliš nízkym teplotám.

7. SPRIEVODCA KOMPONENTMI A MONTÁŽOU

Komponenty :

A 2pcs	B 2pcs	C 1pc	D 2pcs
E 4pcs	F 1pc	G 1pc	H 1pc
I M6x10 12pcs	J M6x10 4pcs	K M6x35 8pcs	

Montáž

Postupujte podľa krokov uvedených na obrázkoch vyššie nadol.

1 A, B, I	2 A, B, I	3 A, B, I	4 C, D
5 C, E, K	6 	7 F, G	8

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Radoi Alexandru – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis produktu: Ručný drvič hrozna - Zariadenie je určené na drvenie bobúľ hrozna s ohľadom na ZÍSKAVANIE MUSOV používaných pri výrobe vína. Činnosť drviaceho mechanizmu sa vykonáva ručne, PROSTREDNÍCTVOM kľuky. Stroj je určený na použitie v domácnosti alebo poloprofesionálne.

Produkt: Ručný drvič hrozna

Sériové číslo produktu: AACH00200001XXXXRURSP 28, (kde AA predstavuje NAJNOVŠIE dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 číslo šarže, znaky 7-12 číslo produktu)

Typ: RURIS

Model: SP28

Objem nádrže (L): 28 litrov

Materiál misky: nehrdzavejúca oceľ

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s Nariadením vlády 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, **Smernicou 2006 /42/EC** – bezpečnostné požiadavky a bezpečnosť, Norma EN ISO 12100:2010 – Strojové zariadenia. Bezpečnosť, **Nariadenie** Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1935/2004 z 27. októbra 2004, nemecký potravinový, spotrebný a potravinový kódex z 1. septembra 2005 (LFGB), oddiel 30 a 31 so zmenami, (EÚ) č. 10/2011 a dodatkov (EÚ) 2020/1245 Nariadenia sme vykonali CERTIFIKÁCIU ZHODY produktu s uvedenými normami a vyhlasujeme, že spĺňa hlavné bezpečnostné požiadavky a zabezpečenie, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť PRÁCE a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Zabezpečovacie stroje . Všeobecné princípy dizajnu. Riziko zhodnotenia a riziko zníženia

SR EN 13850:2016/ EN 13850:2016 - Zabezpečovacie stroje . Funkcia núdzového zastavenia. Princípy dizajnu

SR EN ISO 13854:2020/ EN ISO 13854:2020 - Bezpečnostné autá . Minimálne vzdialenosti na prevenciu drvenia STRANY Zbor ľud

SR EN ISO 13855:2025/EN ISO 13855:2025- Bezpečnosť Umiestnenie ochranných prostriedkov strojov vo vzťahu k rýchlosti priblíženia sa strán Zbor

SR EN ISO 13857:2020 / EN ISO 13857:2020 - Bezpečnostné autá . Bezpečné vzdialenosti pre zabránenie vstupu KONČATINY V zóne nebezpečne vyššie a nižšie

SR EN ISO 13849-1:2023/EN ISO 13849-1:2023 - Bezpečnosť Súčasti strojov bezpečnostné aspekty riadiacich systémov. Časť 1: Všeobecné princípy projektovania

SR EN ISO 14118:2018/EN ISO 14118:2018 - Bezpečnostné autá . Prevencia neočakávaný štart START

SR EN ISO 14119:2014/EN ISO 14119:2014- Zabezpečovacie stroje . Blokovacie zariadenia spojené s chráničmi. Princípy dizajnu a výber

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2015 - Ochranné kryty bezpečnostných strojov . Všeobecné požiadavky na dizajn a konštrukciu protektorátu pevné a mobilné

Smernica 2006/42/ES – o automobiloch – uvádzanie áut na trh

Nariadenie č. 1935/2004- LFGB

Dalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Značka a názov výrobcu : LXMMF Co Ltd

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 11.04.2025**

Rok použitia označenia CE: **2025**

Registračné číslo: **502/11.04.2025**

Oprávnená osoba a podpis:

Inžinier Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o

SC RURIS IMPEX SRL