

RURIS RS 500S/RS800S

ručný postrekovač

1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA STROJA A TECHNICKÉ ÚDAJE	2
4. PRINCÍP FUNGOVANIA	3
5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY	3
6. PROBLÉMY S RUČNÝM POSTREKOVACOM A SPÔSOBY ICH RIEŠENIA	4
7. ČISTENIE A SKLADOVANIE	4
8. VYHLÁSENIA O ZHODE	4



1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie kúpiť si produkt RURIS a za prejavenu dôveru našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za celý ten čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami zameranými na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred predajom aj po ňom, keďže zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest. Aby ste si užili zakúpený produkt, prečítajte si pozorne návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich podobu, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Úplne sa vyhýbajte kontaktu s pesticídmi.

Dodržiavajte pokyny týkajúce sa vypúšťania a zberu kontaminovanej vody alebo zvyškových látok, aby ste zabezpečili úplnú ochranu životného prostredia.

Nevypúšťajte ani nelikvidujte pesticídy do verejných kanalizačných systémov alebo vodných tokov.

Nestriekajte pesticídy v uzavretých priestoroch. Môže sa striekať v skleníkoch, ak majú dostatočné vetranie. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a iných nezaškolených osôb.

POZOR! Používajte ochranný odev, rukavice a masku, aby ste zabránili kontaktu s rozprašovanými látkami.

Je zakázané rozprašovať horľavé kvapaliny.

Nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.

V prípade náhodného kontaktu s látkami, ktoré striekate, požiadajte o pomoc osobu nablízku, aby postrekovač zastavila, vyzliekla zasiahnutý odev a zasiahnuté miesta umyla veľkým množstvom čistej vody.

Uistite sa, že v blízkosti pracovného a nakladacieho priestoru postrekovača je lekárnička a hasiaci prístroj.

	Nebezpečenstvo!
	Noste ochranné rukavice.
	Noste ochranu očí.
	Prečítajte si návod na použitie.
	Noste ochranné prostriedky.

3. VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA STROJA A TECHNICKÉ ÚDAJE

Časti komponentov:



Informačné obrázky

- 1) Akčný systém pumpa / rukoväť na prenášanie.
- 2) Nádrž.
- 3) Striekacia páka
- 4) Pretlakový ventil.
- 5) Oštep
- 6) Striekacia tryska.

Príkladné	500S	800S
Typ aktivácie	manuál	manuál
Objem bazéna	5 l	8 l
Pracovný tlak	0,2-0,3 Mpa	0,2-0,3 Mpa
Lance	kov	kov
Pásky	S nadštandardnou silou	S nadštandardnou silou
Doplnok	Tryska s 1 štandardným výstupom	Tryska s 1 štandardným výstupom
funkcie	Ergonomická a pohodlná rukoväť Poistný ventil Veľký lievikovitý plniaci otvor	Ergonomická a pohodlná rukoväť Poistný ventil Veľký lievikovitý plniaci otvor
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	1,5 kg	2,5 kg
Hmotnosť s plnou nádržou	8 kg	9 kg

4. PRINCÍP FUNGOVANIA

Ručný postrekovač je prípravok určený na postrek rastlín akýmkoľvek pesticídmi, herbicídmi alebo inými typmi roztokov na vodnej báze.

Ide o bezpečné zariadenie, ktoré možno použiť aj pre riešenia na boj proti hmyzu a iným škodcom v zeleninových záhradách, sadoch atď.

Ručné postrekovače RURIS je možné použiť aj na deratizačné operácie vo verejných priestoroch, hoteloch.

POZOR! NEDOVOLTE, aby sa rozprášené látky dostali do kontaktu s ústami, očami alebo rukami. Aby ste tomu zabránili, nestriekajte látky proti smeru vetra a noste ochranné prostriedky.

Po každom použití nádobu dôkladne opláchnite a umyte vodou so saponátom.

Ak ste prišli do kontaktu s rozprášenými látkami, ihneď vyhľadajte lekára.

Montáž:

Uistite sa, že vo vnútri bazéna nie sú žiadne montážne diely.

- Namontujte gumenú hadicu na telo nádrže.
- Pripojte násadu k ovládacej rukoväti.
- Pripevnite držiak tyče k telu bazéna, potom pripevnite popruh a nastavte ho na požadovanú výšku.

Dbajte na to, aby boli všetky komponenty zostavy riadne utiahnuté a zabezpečili ich tesnosť, inak môže dôjsť k stratám hmoty.

Poznámka: dieliky na nádrži sú informatívne, pre presné dávkovanie použite štandardnú odmernú nádobu.

Údržba:

Pred kontrolou skontrolujte, či je nádrž prázdna,

Neustále kontrolujte a starostlivo udržiavajte súčasti postrekovača, aby správne fungovali a aby ste sa vyhlí možným problémom.

- Skontrolujte, či sú spoje a diely dobre upevnené.
- Odstráňte všetky nečistoty z filtra čerpadla.
- Poškodené diely vymieňajte len za originálne náhradné diely RURIS.

Ak spozorujete nízku účinnosť alebo problém s postrekovačom, odporúča sa požiadať o kontrolu v autorizovanom servise RURIS.

5. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

5.1. PRINCÍP FUNGOVANIA

Pohybom ovládacej rukoväte čerpadla nahor a nadol sa dosiahne tlak potrebný na stlačenie prúdu roztoku. Prietok a tvar prúdu je možné nastaviť pomocou dýzy umiestnenej na špičke dýzy.

Kombinácia vzduchovej komory s nádržou na roztok predstavuje komponent a jednotnú štruktúru presnosti a bezpečnosti.

- zariadenie sa ľahko používa a umožňuje dosiahnuť dostatočne vysoký tlak s minimálnou námahou.
- uvoľnenie prúdu sa vykonáva ľahkým stlačením páky umiestnenej na dýze.
- použité materiály nie sú ovplyvnené použitými riešeniami, čím je zabezpečená dlhá životnosť.

5.2. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Po vybalení skontrolujte, či všetky komponenty zodpovedajú zoznamu komponentov.

Otvorte veko nádrže na roztok otočením a odskrutkovaním rukoväte a tlakového valca a jemne premiešajte, aby došlo k homogenizácii, potom zatvorte veko a zaistíte tesnosť systému.

Ovládajte rukoväť čerpadla, kým nedosiahnete požadovaný tlak.


Uvoľnenie prúdu sa vykonáva ovládaním páky na striekacej tyči.

Po použití sa nádrž úplne vyprázdni a inštalácia a demontované príslušenstvo sa umyje a potom sa znova zloží.

Systém pohonu čerpadla sa musí namazať každých 50 hodín prevádzky, aby sa zabránilo upchatiu.

Postrekovacia hlava má trysku, ktorá tvorí kužeľovitý prúd určený na postrek rastlín vo vegetácii. Pre rovnomernosť sa odporúča, aby kužeľovitý prúd vychádzal zo smeru kolmého na rastlinu a vykonával cik-cak pohyb. Pri postreku na ošetrovanie pôdy sa bude vykonávať zo vzdialenosti cca. 30 cm pôdy. Ak sa vykonávajú insekticídne ošetrenia, postrek sa vykoná zo vzdialenosti cca. 20 cm od vrchu rastlín. Pri striekaní nesmerujte prúd na iné osoby. Operátor dá pozor, aby sa nedostal do kontaktu s rozprášeným roztokom.

Ak chcete spustiť prevádzku stroja, postupujte podľa nižšie uvedených krokov



6. PROBLÉMY S RUČNÝM POSTREKOVÁČOM A SPÔSOBY ICH RIEŠENIA

- ÚNIKY RIEŠENIA
 - skontrolujte tesnenia a všetky tesniace prvky. Skontrolujte položky prihlásenia.
- VYSOKÝ TLAK V PRÍSTROJI POČAS OVLÁDANIA RAMENA TLAKOVÉHO ČERPADLA
 - vyčistite filter a trysky.
 - namažte prvky systému pohonu čerpadla.
- NÍZKY TLAK – nečistoty v nádobе, skontrolujte vypúšťací ventil.
- PRI POUŽÍVANÍ PÁKY NEVYTŤVÁRA ŽIADNY TLAK
 - skontroluje sa tlakový valec.

Zásahy na postrekovači je potrebné vykonať v autorizovanom servise RURIS .

7. ČISTENIE A SKLADOVANIE

Pred prepravou a na konci každého použitia je potrebné postrekovač vyčistiť, aby sa zabránilo korózii a zablokovaniu postrekovača kvapalinami pesticídov. Pravidelné čistenie produktu tiež môže zabrániť poškodeniu plodín, kde sa použitý produkt môže zmiešať s predtým použitým zvyškom produktu.

Ako vykonať čistenie: Očistite povrch kalového čerpadla mokrým materiálom. Naplňte nádrž vodou a dôkladne pretrepte; zapnite čerpadlo, aby ste odstránili vodu použitú na čistenie rozprašovaním. Filtre a trysku je možné vybrať a vyčistiť vodou.

8. VYHLÁSENIA O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Výrobca : SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova , Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis auta: Ručný postrekovač - vykonáva postrekovacie operácie a špecifické fytosanitárne práce.

Produkt: Ručný postrekovač

Príkladné	Ten chlap	Sériové číslo produktu	Kapacita nádrže
RURRIS	RS500S	AAPA00100001XXXXRS500S	5 LITROV
RURRIS	RS800S	AAPA00100001XXXXRS800S	8 LITROV

* (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 číslo šarže, znaky 8-12 číslo produktu)

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca , v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania automobilov na trh, Smernica 2006/42/ES - automobily ; požiadavky na bezpečnosť a ochranu, norma EN ISO 12100:2010 – Stroje . Bezpečnosť – overili sme zhodu produktu so stanovenými normami a vyhlasujeme, že spĺňa hlavné bezpečnostné a bezpečnostné požiadavky.

zástupca výrobcu vyhlasujem na vlastnú zodpovednosť, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

EN ISO 12100:2010 / SR EN ISO 12100:2011 - Bezpečnosť strojov . Základné pojmy, všeobecné princípy dizajnu. Základná terminológia, metodológia. Technické princípy

SR EN ISO 19932-1 : 2013/ EN ISO 19932- 1: 2013 - Zariadenia na ochranu kultúr . Striekacie stroje ONOSENÉ na chrbte. časť 1: Živočné prostredie požiadavky a bezpečnosť

SR EN ISO 19932-2 : 2013/ EN ISO 19932- 2: 2013 - Zariadenia na ochranu kultúr . Striekacie stroje ONOSENÉ na chrbte. časť 2: Skúšobné metódy

ISO 10626:1999 - Zariadenia na ochranu plodín -- Postrekovače -- Pripojovacie rozmery pre bajonetové trysky

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2016 - Bezpečnosť strojov . Ochrancovia. Všeobecné požiadavky na dizajn a konštrukciu pevných chráničov a mobilných telefónov

Smernica 2006/42/ES – o strojoch – uvádzaní strojov na trh

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **SR ISO 45001: 2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

- Značka a názov výrobcu: TCCM Co. Ltd

- Typ: CF-GC-5/ CF-GC-8

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 19.11.2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

číslo reg : **1222/19.11.2024**

Oprávnená osoba a podpis : Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

