

Uhlová brúška RURIS RA1050/ RA1100V/ RA1200V/ RA2400S/ RA750/ RA850



1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	3
4. PREHĽAD STROJA	4
5. NÁVOD NA POUŽITIE	4
6. ÚDRŽBA	5
7. VYHLÁSENIA O ZHODE	6

1. ÚVOD

Vážený klient!

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie kúpiť si produkt RURIS a za prejavenu dôveru našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za celý ten čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami zameranými na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred predajom aj po ňom, keďže zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si užili zakúpený produkt, prečítajte si pozorne návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich podobu, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Obsluha musí nosiť osobné ochranné prostriedky (OOP). Ak sa brúska používa, musíte mať nasadené ochranné okuliare proti vrhajúcim predmetom vo vzduchu, nosiť prostriedky na ochranu sluchu, ako je akusticky izolovaná prilba.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.		Pozor! Brúska sa ovláda oboma rukami.
	Pozor na spätný ráz!		

2.2. VAROVANIA

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

POZOR! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Pracovná oblasť

Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Tmavé a špinavé miesta môžu zvýšiť riziko zranenia. Brúsku nepoužívajte v prítomnosti horľavých plynov alebo kvapalín, vznikajú tak iskry, ktoré ich môžu zapáliť.

Pri práci s mlynčekom sa držte ďalej od detí a okolostojacich osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť, že sa nástroj vymkne kontrole.

Elektrická bezpečnosť

Nikdy neupravujte zástrčku napájacieho kábla. Nikdy nepoužívajte elektrické stroje s prispôsobenými zástrčkami. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nevystavujte elektrické stroje dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.

Kábel nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie brúsky. Udržujte kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo stočené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Pri použití brúsky vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na prácu vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

Brúsku nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s brúskou môže viesť k vážnemu zraneniu.

Používajte ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí.

Bezpečnostné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, zníži riziko zranenia osôb.

Vyhňte sa náhodnému spusteniu. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Nenoste náradie pripojené k elektrickej sieti s prstom na vypínači. Uistite sa, že pri pripájaní k elektrickej sieti je vypínač odpojený.

Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.

Obsluha mlynčeka

Použite vhodný nástroj. Na ťažké práce nepoužívajte nástroje s príliš malým výkonom alebo pomocné zariadenia. Je zakázané používať náradie na účely a práce, ktoré nie sú predmetom ich určenia. Brúsku

nepoužívajte, ak je vypínač ON/OFF chybný (brúska sa z vypínača nespustí ani nezastaví). Každý elektrický stroj, ktorý nie je možné ovládať vypínačom, je nebezpečný a musí byť opravený.

odpojte zástrčku od elektrického zdroja. Takéto bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia.

Nepracujúcu brúsku skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmto návodom, aby brúsku obsluhovali. Sú nebezpečné, ak ich používajú nezaškolení používatelia.

Vykonávajte údržbu elektrických strojov. Skontrolujte, či nedochádza k vychýleniu alebo či nedochádza ku kontaktu s pohyblivými časťami, či k poruchám dielov a akémukoľvek inému stavu, ktorý môže ovplyvniť činnosť brúsky. Ak je chybný, kontaktujte autorizovaný servis RURIS. Veľa nehôd je spôsobených nesprávnou udržiavanými elektromobilmi.

Bezpečnostné inštrukcie.

brúsky vždy dodržiavajte priložené bezpečnostné pokyny .

brúsky nosite ochranu sluchu (vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu).

Kábel držte ďalej od pohyblivých častí stroja.

Pred odložením brúsky ju zastavte a uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili.

V prípade elektrických alebo mechanických porúch vypnite brúsku a odpojte zástrčku od zdroja napájania.

Tento mlynček by nemali používať maloletí.

Brúsku nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený; odneste ho do servisného strediska RURIS na výmenu.

Vždy skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s napätím uvedeným na brúske (na 220V je možné pripojiť elektrické náradie s nominálnou hodnotou 230V alebo 240V).

Dávajte pozor na spätný ráz a sily, vždy používajte prídavnú rukoväť a udržiavajte bezpečný postoj.

odpojte zástrčku od zdroja napájania.

Pri použití chrániča typu B (brúseny) na rezacie operácie existuje zvýšené riziko vystavenia iskrám a emitovaným časticami, ako aj vystaveniu úlomkom kotúča v prípade zlomenia kotúča.

Pri použití ochranného krytu typu A (rezanie), typu B (brúsenie) alebo typu C (kombinovaný) na rezanie a v betóne alebo murive existuje zvýšené riziko vystavenia prachu a straty kontroly v dôsledku spätného rázu

Pri použití chrániča typu A (rezanie), typu B (brúsenie) alebo typu C (kombinácia) s kotúčovou drôtenou kefou hrubšou ako je maximálna hrúbka, môžu sa drôty zachytiť o chránič, čo vedie k ich zlomeniu a vymršteniu.

3. TECHNICKÉ DÁTA

Model	RA750	RA850	RA1050
Motor	Elektrické	Elektrické	Elektrické
Moc	750 W	850 W	1050 W
kŕmenie	220V-240V-50Hz	220V-240V-50Hz	220V-240V-50Hz
Voľnobežné otáčky	11000 ot./min	11000 ot./min	11000 ot./min
Ochrana proti preťaženiu	Vypnutie systému	Vypnutie systému	Vypnutie systému
Priemer rezného kotúča na kov	115 mm	115 mm	115 mm
Zvládnite vibrácie	ah,AG = 7,60 m/s ² · K=1,5 m/s ²	ah,AG = 9,86 m/s ² · K = 1,5 m/s ²	ah,AG = 9,86 m/s ² · K = 1,5 m/s ²
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	1,75 kg	1,85 kg	1,8 kg

Model	RA1100V	RA1200V
Motor	Elektrické	Elektrické
Moc	1000 W	1200 W
kŕmenie	220V-240V-50Hz	220V-240V-50Hz

Voľnobežné otáčky	3000-11000 ot./min	3000-11000 ot./min
Variabilná rýchlosť	ÁNO	ÁNO
Prepínač skrinky	ÁNO	-
Ochrana proti preťaženiu	-	Vypnutie systému
Priemer rezného kotúča na kov	115 mm	115 mm
Zvládnete vibrácie	$ah, AG = 9,86 \text{ m/s}^2 \cdot K$ $= 1,5 \text{ m/s}^2$	$ah, AG = 6,28 \text{ m/s}^2 \cdot K$ $= 1,5 \text{ m/s}^2$
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	2,1 kg	2 kg

Model	RA2400S
Motor	Elektrické
Moc	2400 W
kŕmenie	220V-240V-50Hz
Voľnobežné otáčky	6500 ot./min
Štart systému	Mäkký štart
Priemer rezného kotúča na kov	230 mm
Zvládnete vibrácie	$ah, AG = 7,19 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	5,75 kg

4. PREHĽAD STROJA

- (1) Tlačidlo aretácie vretena
- (2) Disk
- (3) Chrániče disku
- (4) Rukoväť
- (5) Vypínač zapnutia/vypnutia



Obrázky sú informatívne, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny stroja uvedeného v tomto návode.

5. NÁVOD NA POUŽITIE

(1) Vypínač zapnutia/vypnutia.

Pre spustenie brúsky stlačte zadnú časť spínača a posuňte spínač do polohy „I (otvorené)“. Ak chcete náradie zastaviť, stlačte zadnú časť spínača a potom ho posuňte do polohy „O“.

Pri modeloch vybavených zámkom vypínača stlačte zámok a potom vypínač ON/OFF.

Pri modeli RA2400S zatlačte zámok spínača dopredu a potom stlačte spínač. Ak chcete brúsku zastaviť, uvoľníte spínač.

(2) Tlačidlo aretácie vretena.

Blokovanie vretena nepoužívajte, keď sa hlavný hriadeľ otáča. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nástroja. Ak chcete disk vybrať, stlačte tlačidlo uzamknutia vretena, aby sa neotáčal. Pomocou kľúča uvoľníte maticu a potom vymeňte kotúč.

(3) Bočná rukoväť (pomocná rukoväť).

Pred použitím sa uistite, že je bočná rukoväť namontovaná a upevnená na nástroji v požadovanej polohe.

(4) Ochrana disku.

Ochranný kryt musí byť namontovaný tak, aby jeho uzavretá strana smerovala k osobe obsluhujúcej brúsku.


Uistite sa, že montážne časti vnútornej príruby sú dokonale prispôsobené vnútornému priemeru profilu kotúča. Inštalácia vnútornej príruby na nesprávnu stranu môže spôsobiť vibrácie a poškodiť brúsku.

(5) Variabilná rýchlosť/rýchlosť.

Pri modeloch vybavených pohonom s premenlivou rýchlosťou zmeňte rýchlosť otáčaním gombíka voliča.

Pozor!

Pred použitím vypínača skontrolujte, či je kotúč správne namontovaný, hladko sa otáča a či je poistná matica dobre utiahnutá.



6. ÚDRŽBA

Údržba nástrojov

Vždy udržiavajte ochranné kryty, vetracie otvory a kryt motora čisté, bez prachu a nečistôt. Odporúčame, aby ste svoje zariadenie vyčistili pri každom použití. Zariadenie pravidelne čistite vlhkou handričkou.

Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo roztoky, pretože môžu poškodiť plastové časti zariadenia. Dbajte na to, aby sa do prístroja nedostala voda.



Pravidelne čistite vetracie otvory. Na čistenie elektrického náradia nikdy nepoužívajte vodu ani chemické čistiace prostriedky.

Náradie vždy skladujte na suchom mieste.



Elektrické zariadenia, priemyselnú elektroniku a komponenty nevyhadzujte do domového odpadu! Informácie o OEEZ. Vzhľadom na ustanovenia GEO 195/2005 - o ochrane životného prostredia a GEO 5/2015. Spotrebitelia vezmú do úvahy nasledujúce indikácie na odovzdanie elektroodpadu, ktoré sú uvedené nižšie:

- Spotrebitelia majú povinnosť nelikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ako netriedený komunálny odpad a tento OEEZ zbierať oddelene.

- Zber týchto vymenovaných odpadov (OEEZ) bude realizovaný prostredníctvom Verejnej zbernej služby v rámci jednotlivých krajov a prostredníctvom zberných stredísk organizovaných hospodárskymi subjektmi oprávnenými na zber elektroodpadu. Informácie poskytuje Správa environmentálneho fondu www.afm.ro alebo vestník Európskej únie.

- Spotrebitelia môžu odovzdať OEEZ bezplatne na vopred určených zberných miestach.

7. VYHLÁSENIA O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE CE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis stroja: Uhlová brúska: je to prenosný obrábací stroj, určený na stavebné práce a spracovanie materiálu.

Produkt: Uhlová brúska

Model	Sériové číslo produktu	Motor	Moc	Voľnobežné otáčky	Priemer disku
Ruris RA750	AAIC0100001XXRX URRA750	Jednofázov é elektrické	750 W	11000 ot./min	115 mm
Ruris RA1100V	AAIC0100001XRUR RA1100V	Jednofázov é elektrické	1000 W	3000-11000 ot./min	115 mm
Ruris RA 850	AAIC0100001XXRX URRA850	Jednofázov é elektrické	850 W	11000 ot./min	115 mm
Ruris RA1200V	AAIC0100001XRUR RA1200V	Jednofázov é elektrické	1200 W	3000-11000 ot./min	115 mm
Ruris RA2400S	AAIC0100001XRUR RA2400S	Jednofázov é elektrické	125 mm	6500 ot./min	230 mm

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvedenia automobilov na trh, **Smernica 2006/42/ES** - Požiadavky na bezpečnosť a ochranu, **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizovaná 2019), **Smernica 2014/35/EÚ, HG 409/2016** - o nízkonapäťových zariadeniach, **Smernica 2011/65/EÚ** z 8. júna 2011 ohľadne obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnených **smernicou 2015/863/EÚ, príloha 2**, sme certifikovali zhodu výrobu s určenými normami a vyhlasujeme, že je v súlade s hlavnými bezpečnostnými a bezpečnostnými požiadavkami, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022 - Prenosné elektrické náradie s motorom, prenosné náradie a stroje na záhradu a trávnik. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN IEC 62841-2-3:2021/ EN IEC 62841-2-3:2021 - Prenosné elektrické náradie, prenosné náradie a stroje pre záhradu a trávnik. Bezpečnosť. Časť 2-3: Osobitné požiadavky na prenosné brúsky, kotúčové brúsky a prenosné kotúčové leštičky

SR EN 61032:2002/ EN 61032:1997 - Ochrana osôb a zariadení v kryte. Skúšobné meradlá na overenie

SR EN 61000-4-2:2009/ EN 61000-4-2:2008 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Skúšobné a meracie techniky. Test odolnosti proti elektrostatickému výboju

SR EN 61000-4-4:2013/ EN 61000-4-4:2012 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-4: Skúšobné a meracie techniky. Testy odolnosti voči vlnom rýchlych napäťových impulzov

SR EN 61000-4-5:2015/ IEC 61000-4-5:2014 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-5: Skúšobné a meracie techniky. Testy odolnosti voči rázovým vlnám

SR EN IEC 61000-4-6:2023/ EN IEC 61000-4-6:2023 - Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-6: Skúšobné a meracie techniky. Testy na odolnosť voči prevereným poruchám vyvolaným vysokofrekvenčnými poľami

SR EN 61032:2002/ IEC 61032:1997 - Ochrana osôb a zariadení v puzdre. Skúšobné meradlá na overenie

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013 - Pevné kondenzátory používané v elektronických zariadeniach. Časť 14: Stredná špecifikácia. Pevné odrušovacie kondenzátory na pripojenie k napájacíemu zdroju

SR EN 60529:1995/ IEC 60529:2013 - Stupne ochrany poskytované krytmi (IP kód)

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2014 - Pevné kondenzátory používané v elektronických zariadeniach. Časť 14: Stredná špecifikácia. Pevné odrušovacie kondenzátory na pripojenie k napájacíemu zdroju

SR EN IEC 61058-1:2018/ IEC 61058-1:2008 - Vypínače pre spotrebiče. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN ISO 3744:2011/ ISO 3744:2010 - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technické metódy v podmienkach blízkych podmienkam voľného poľa nad odrazovou rovinou

SR EN ISO 11203:2010/ EN ISO 11203:2009 - Akustika. Hluk vydávaný strojmi a zariadeniami. Zisťovanie hladín akustického tlaku emisie na pracovisku a v iných polohách určených z hladiny akustického výkonu

SR EN ISO 4871:2010/ ISO 4871:2009- Akustika. Vyhlásovanie a overovanie hodnôt emisií hluku strojov a zariadení

SR EN ISO 5349-1:2003/ EN ISO 5349-1:2002 - Mechanické vibrácie. Meranie a hodnotenie vystavenia človeka vibráciám prenášaným na ruky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné spotrebiče. Časť 1: Vydanie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné spotrebiče. Časť 2: Imunita. Štandard rodiny produktov

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN 61000-3-2:2019+A1:2021- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Časť 3-2: Limity - Limity pre emisie harmonických prúdov (prúd vstup zariadenia ≤ 16 A na fázu)

SR EN 61000-3-3:2014/A2:2021/ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Časť 3-3: Limity – Obmedzenie zmien napätia, a kolísanie napätia a blikanie vo verejných nízkonapäťových napájacích sieťach pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A na fázu, na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia pripojenia

Smernica 2006/42/ES – o strojoch – uvádzaní strojov na trh

Smer 2014/30/EÚ - o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Smernica 2014/35/EÚ, HG 409/2016 - týkajúca sa zariadení nízkeho napätia

Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení smernice 2015/863/EÚ, príloha 2.

Značka a názov výrobcu: ZJT Co LTD

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 29.03.2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

Reg. č : **298/ 28.03.2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

VOHLÁSENIE O ZHODE ES

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis stroja: Uhlová brúska: je to prenosný obrábací stroj, určený na stavebné práce a spracovanie materiálu.

Model	Sériové číslo produktu	Úroveň akustického tlaku	Úroveň akustického výkonu	Certifikácia	Správa č
Ruris RA750	AAIC0100001XX XRURRA750	88 dB	96 dB	Intertek	230800119HZ H-001, 08.09.2023
Ruris RA1100V	AAIC0100001XR URRRA1100V	89 dB	100 dB	Intertek	200800679HZ H-00, 26.10.2020
Ruris RA 850	AAIC0100001XX XRURRA850	89 dB	100 dB	Intertek	200800679HZ H-001, 26.10.2020

Ruris RA1200V	AAIC0100001XR URRA1200V	83 dB	91 dB	Intertek	230700223HZ H-001, 10.10.2023
Ruris RA2400S	AAIC0100001XR URRA2400S	92 dB	100 dB	Intertek	230700224HZ H-001, 31.08.2023

v súlade s normou SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania strojov na trh, **Smernica 2006/42/ES** - požiadavky na bezpečnosť a ochranu, **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizovaná 2019), **Smernica 2014/35/EÚ, HG 409/2016** - o nízkonapäťových zariadeniach, **Smernica 2011/65/EÚ** z 8. júna 2011 ohľadne obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnených **smernicou 2015/863/EÚ, príloha 2**, sme certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že je v súlade s hlavnými bezpečnostnými a bezpečnostnými požiadavkami, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku
- **SR EN ISO 11203:2010/ EN ISO 11203:2009** - Akustika. Hluk vydávaný strojmi a zariadeniami. Zisťovanie hladín akustického tlaku emisie na pracovisku a v iných polohách určených z hladiny akustického výkonu

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom. Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 29.03.2024**

Rok používania označenia CE: **2024**

Reg. č : **298/ 28.03.2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL