



58212

©2022 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from/

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqués, distribués et représentés dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido na América Latina por

Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Camarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportato da

Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

www.bestwaycorp.com

BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ AQUACRAWL

PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

VÝSTRAHA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY A DODRŽUJTE ICH.

VÝSTRAHA: Na obmedzenie rizika poranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok.

VÝSTRAHA: Montáž či demontáž tohto výrobku môže realizovať iba dospelá osoba.

VÝSTRAHA: Pokiaľ je filtračné čerpadlo/pieskový filter v prevádzke, nikdy nedemontujte ani neupchávajú otvor plaváku.

VÝSTRAHA: Pokiaľ je filtračné čerpadlo/pieskový filter v prevádzke, udržiajte ruky a vlasy mimo dosah bazénového vysávača.

VÝSTRAHA: Filtračné čerpadlo/pieskový filter nepoužívajte, pokiaľ je niekto v bazéne.

VÝSTRAHA: Pred zahájením údržby skontrolujte, či je odpojené filtračné čerpadlo/pieskový filter. V opačnom prípade hrozí riziko vážneho poranenia či smrti.

POZNÁMKA: Pred umiestnením krytu na bazén odstráňte výrobok z bazéna.

POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte prosím všetky diely. O všetkých poškodených alebo chýbajúcich dieloch v čase nákupu informujte prosím Bestway na adrese zákazníckeho servisu uvedenú v tomto návode.


POZNÁMKA: Nákresy slúžia iba na ilustráciu. Nejedná sa o skutočný výrobok. Nie sú v mierke.

TENTO NÁVOD SI ODLOŽTE

Špecifikácia

Kompatibilita filtračného čerpadla/pieskového filtra:	Prietok minimálne 2 006 l/h (530 gal./h)
Kompatibilita bazéna:	15 stôp a menší

Referenčný prehľad dielov



Č	Názov	Č	Názov
P6704ASS16	Sacia hlavica	P6334ASS16	Hadica
P6705ASS16	Dýza super vysávača s keľou	P0387	Adaptér hadice (pripevňte na bazén so spojovacími závitami)
P6355ASS16	Telo vysávača	P6124ASS16	Sworky hadice
P6352ASS16	Týče	P6357ASS16	Vrecko na nečistoty
P6706ASS16	Kryt vysávača		

POZNÁMKA: Na objednávku náhradných dielov bazénového vysávača uveďte prosím číslo dielu.

Ilustrácie montáže






Diagram 5



DÔLEŽITÉ: Vysávač položte na vodu a hadicu vysávača naplňte vodou, aby sa z nej odstránili všetok vzduch.

Postupujte podľa 3 krokov v diagrame 5. Vysávač používajte iba pokiaľ je hadica plná vody.



POZNÁMKA: Súčasťou balenia je aj hadicový adaptér, použite ho pre váš bazén. (Pozri krok 6a1) Pokiaľ sú na vašom bazéne dva vypúšťacie ventily, jeden z nich zablokujte. (Pozri krok 6a2)

Prevádzka

1. Filtračné čerpadlo/pieskový filter nastavte podľa návodu na použitie filtračného čerpadla/pieskového filtra. Na zapnutie bazénového vysávača zapnite filtračné čerpadlo/pieskový filter.

POZNÁMKA: Pokiaľ filtračné čerpadlo/pieskový filter bežia na sucho a do filtračného čerpadla/pieskového filtra netečie žiadna voda, otvorte prosím ventil na vypustenie vzduchu a z filtračného čerpadla/pieskového filtra vypustte vzduch. Keď začne z pumpy vytekať voda, ventil na vypustenie vzduchu zatvorte a znova spustíte pumpu.

2. Celú plochu dna podložky bazéna vyčistite, akiaľ nebude úplne čistá.

3. Po skončení vytiahnite filtračné čerpadlo/pieskový filter zo zásuvky a z vrecka na nečistoty odstráňte všetky nečistoty.

POZNÁMKA: Vnútrovné vrecko na nečistoty je určené na to, aby zachytávalo listy a väčšie nečistoty. Bazénový vysávač nikdy nepoužívajte bez vrecka na nečistoty; v opačnom prípade sa môže upchať filtračné čerpadlo/pieskový filter. Na dosiahnutie maximálneho možného nasávania nezabudnite vrecko na nečistoty pravidelne čistiť.

Skladovanie

1. Výrobok demontujte.
2. Starostlivo vyčistite a osušte všetky diely.
3. Uložte ich do pôvodného balenia na suchom teplom mieste.